写真画像の加工を行う

- 本資料は、レーザー加工機RSD-SUNMAX-FL30/50 またはUVZHが正常にセットアップされていることが前提 となります。
- ・本資料は、RSD-SUNMAX-FL30/50 または UVZH 用制御ソフト EzCad2J が正常にインストールされていること を前提にしています。
- ・本資料は、データ作成方法等の詳細内容については、言及しません。
- (詳細な内容については、「EzCad2Jユーザーマニュアル.pdf」を参照ください。)

準備

加工を行う前に EzCad2Jの設定を確認します。

加工のたびに行う必要はありませんが、適切な設定になっていないと加工位置がずれてしまいます。

(1)レーザー設定

別紙「レーザー設定マニュアル.pdf」を参照し、データ内容と加工結果が一致するよう設定・調整して ください。特にレッドポインターと実際の加工位置が一致するように調整してください。

(2)データ原点の設定

データ原点は中央に設定してください。



データ原点が中央でない場合は、ボタンをクリックして中央に設定してください。



(3)装置のスイッチボタン

装置操作卓の右側3つの制御ボタンが押されているか確認ください。



※右の3つのランプが点灯していること

写真画像の作成(読み込み)

写真画像の作成は、描画・ツールバーの「画像データ」をクリックして行います。



「画像データ」をクリックするとデータ読み込みのダイアログが表示されます。



対象とする写真を選択し、「開く」ボタンをクリックすると次の警告メッセージが表示される場合があります。 (許容レンジを超えている為、MAXレンジで処理する)



「OK」をクリックすると以下のようなオブジェクトとなります。



写真画像の加工

加工するにあたって、以下の項目設定を行います。

- (a)「ピクセル出力調整」のチェックがないことを確認する。(入っていたら外す) (b)マーキング設定における「デフォルト・ペンを使う」のチェックを外し、出力を50%程にする。
 - ※出力が高いと照射線が目立ってしまう。



今回使用した下地表面が黒い薄板(金属製)に照射した結果は以下のとおりです。



色々な素材への加工

(1)下地が銀色の金属板への加工

前述の下地表面が黒い薄板(金属製)と同じ設定内容で、反転モードを解除(反転にチェックなし)して 実施した結果は以下のとおりです。



(2)下地が金色の金属板への加工

上記(1)と同じ設定内容で実施した結果です。

