CODE	OPENING CONFIGURATION
2L	
2L1R	
3L	
3L1R	
4L	
4L1R	
3L2R	
5L	
3L3R	
7L	
4L3R	
5L2R	
5L3R	

CODE	OPENING CONFIGURATION
2R	
1L2R	
3R	
1L3R	
2L2R	
1L4R	
4R	
2L3R	
5R	
3L4R	
7R	
2L5R	
8R	